

## Att ta på en förvikt blöja (prefold): Änglavingar med snappi

**pink**  
**GREEN.se**



1. Lägg ut blöjan på skötbordet.



2. Vik in en tredjedel längs ena sidan...



3. ...och vik ut överkanten



4. Gör likadant på andra sidan



5. Lägg barnet på plats



6. Vik upp framstycket



7. Vik över vingarna från bakstycket



8. Fäst med en snappi – först till vänster, sen höger och sist nedåt.



9. Klart!



### Tips

Du kontrollerar själv blöjans absorptionsförmåga, och kan lägga i extra inlägg om barn eller situation kräver det. En flicka behöver mest inlägg mitt under grenen, medan en pojke behöver mest mitt fram. Lägg på ev. inlägg i steg 1, innan du viker blöjan.

En prefold är mycket mångsidig – du kan använda en vikt prefold som inlägg i en annan prefold! Eller som filt, trasa, handduk...osv.

Om du använder en ytterbyxa av wrapsmodell, så behöver du inte fästa prefolden med en snappi eller något annat, utan wrapsen håller blöjan på plats.